

Art.	Descrizione	Description
01CI1833	DUROMETRO PORTATILE MOD. DM/34-P/E (Penetrometro) Come modelli DM/34, ma in versione portatile ed equipaggiato con comparatore centesimale digitale a LCD.. Lo strumento viene appoggiato sul materiale di prova, ed una ampia base di appoggio lo mantiene in equilibrio. Un facile sistema manuale a leva, consente il carico e lo scarico della pressione della molla sul prodotto in esame per effettuare la prova di penetrazione. Lo strumento è indicato per controlli saltuari, o di verifica tra vari reparti o stabilimenti. Costruito totalmente in materiali inossidabili quali acciaio inox ed ottone. Viene fornito completo di n. 5 punte a testa piana con superficie di mm.² 0,75-1,00-1,50-1,75-2,00, molla tarata a 4 kg e molla tarata a 3 kg, per corpi particolarmente teneri. La punta di mm.² 1,50 e la molla da 4 kg sono già montate sullo strumento. Lo strumento inoltre viene fornito di accessori vari d'uso ed elegante valigetta. Peso lordo kg 9  Art. 01CI1833 RICAMBI E ACCESSORI: 01CI1830/A1 Punta con superficie di 0,75 mm² 01CI1830/B1 Punta con superficie di 1,00 mm² 01CI1830/C1 Punta con superficie di 1,50 mm² 01CI1830/D1 Punta con superficie di 1,75 mm² 01CI1830/E1 Punta con superficie di 2,00 mm² 01CI1830/F Molla da 4 kg 01CI1830/G Molla da 3 kg 01CI1832/A Comparatore digitale a LCD 01CI1830/N1 Punta con superficie di 0,50 mm²	PORTABLE DUROMETER, DM/34-P/E MOD. (Penetrometer) As per the DM/34 models, but portable and fitted with digital LCD centesimal comparator. The instrument is placed on the sample material while a wide base support keeps it balanced. A simple manual lever system is used to apply and remove the pressure of the spring on the test product in order to carry out the penetration test. The instrument is suitable for occasional tests or for checks between different departments or factories. Totally built from rustproof materials such as stainless steel and brass. Supplied complete with 5 flat head pins with areas of 0.75 - 1.00 - 1.50 - 1.75 - 2.00 mm², one 4 kg calibrated spring and one 3 kg calibrated spring for particularly soft bodies. The 1.50 mm² pin and the 4 kg spring are already installed on the instrument. The instrument is also supplied with various accessories and an elegant case. Gross weight: 9 kg.  Valigetta in dotazione Case (included) SPARE PARTS AND ACCESSORIES: Pin with area of 0.75 mm² Pin with area of 1.00 mm² Pin with area of 1.50 mm² Pin with area of 1.75 mm² Pin with area of 2.00 mm² 4 kg spring 3 kg spring LCD digital comparator. Pin with area of 0.50 mm²